

消防系统检查问题汇总

汇总：

序号	消防系统	故障描述	故障位置/故障数量
1	消控室	消防应急照明控制器故障	消控室
2		防火门主机故障	1. 消控室/备电故障 2. 主机显示有 7 个单点故障
3		CRT 故障	消控室
4		消防电源状态监控主机故障	断电故障 29 个
5		电气火灾监控主机死机	消控室
6		防火门未灌浆, 未设置挡鼠板	消控室
7		报警主机故障	1. 消控室/1 号机广播面板通讯故障, 串口 1 通讯故障 2. 其余故障点位见下表
8		烟感防尘罩未摘除	消控室
9	火灾自动报警系统	24V 断线故障	西区 1F--11F
10		部分手报、声光拆除	1. 西区 5F 手报 4 个、声光 4 个 2. 东区 6F 手报 1 个、声光 1 个
11		消报未安装	西区 11F/3 个
12		部分烟感防尘罩未摘除	地下东西区、人防区域部分, 西区 1F--11F, 东区 8F、16F、21F
13		层显测试未报警	地下室人防区域 1 个
14		信号线短路	地下室东区 5 回路
15		部分烟感断线故障	地下室西区
16		弱电间烟感装在桥架下面	东区 1F、2F 共 3 个
17		部分房间无烟感	东区 21F 共 2 个
18	防排烟系统	送风远程启不了, 280°C 不能停风机	地下室东区
19		排烟控制柜故障, 东区排烟控制柜虚接	地下室西区
20		送风阀生锈	地下室 4 处
21		所有执行机构未做连锁线	东区 40 个
22		排烟控制柜故障	东区 6F 屋顶
23		送风控制柜故障	东区屋顶
24	水泵房与屋顶	消防水泵房无标识牌	地下室
25		消防水泵房喷淋、消火栓控制柜均故障, 多线未测试	地下室
26		消防水泵房巡检控制柜显示屏不亮, CJX2-65 交流接触器损坏	1. 显示屏 1 块 2. 交流接触器 CJX2-65 共坏 8 个
27		高位水箱 DN50 浮球阀损坏	东区屋顶 2 个

28		喷淋 1#稳压泵漏水，接触器损坏	东区屋顶
29	消火栓系统	消火栓内无卷盘软管、水带、枪头	1. 地下车库及人防 29 个 2. 西区 1F--11F 共 55 个
30		消火栓玻璃门损坏	地下室泵房门口、电梯前室，西区 1F、7F、10F、11F 共计 7 个
31		消火栓变形	地下室东区坡道处
32		消火栓管道阀门关闭	地下室西区 2 个，西区 5F、6F
33		消火栓球阀漏水	西区屋顶
34		试验消火栓压力表损坏，排气阀损坏	东区屋顶
35	自动喷水灭火系统	湿式报警阀组间泄水阀关不死	地下车库
36		湿式报警阀组间 8 个水力警铃不响	地下车库
37		湿式报警阀 2 个常开阀门关闭	地下车库
38		西区末端无压力	地下车库
39		人防区域“人防地室 A 区 B 区”湿式报警阀无排水设施，水力警铃不响	地下车库
40		人防 1 个喷淋头损坏	地下车库
41		末端均无压力显示	东区 2F
42		一喷淋管道被拆除	东区 6F
43	泡沫灭火系统	压力式比例混合装置损坏	地下室 1 个
44		湿式报警阀组间泡沫液过期	地下室 2 个
45	缺灭火器	消火栓内无灭火器	1. 地下车库及人防 58 个 2. 西区 1F--11F 共 110 个
46		欠压、过压	21F
47		缺灭火器	6F 缺 3 个
48	应急疏散系统	应急电源控制箱主备电未送	西区 1F--11F
49		应急照明控制箱备电未送	地下室
50		部分疏散灯损坏	地下车库人防区域 3 个
51		所有应急照明集中电源未做联动线	东区 22 个
52		疏散指示、安全出口未送电	东区 6F
53		部分楼梯应急灯电源未送	东区 2F
54	防火隔离	防火门未灌浆	1. 地下室 14 个 2. 西区 6 个

55		部分防火门门磁开关故障	地下室 西区 6F、9F 东区 10F、20F
56		部分闭门器损坏,顺序器生锈	地下室
57		防火卷帘门轨道变形,卷帘门控制按钮故障	地下室东区坡道处/1 个
58		部分挡烟垂壁故障	2F、8F、10F、11F、13F、17F、21F
59		部分电动闭门器故障	20F
60	消防通讯及广播系统	消防电话无电	地下室消防水泵房,地下车库人防配电间,东楼屋顶东电梯(货梯)机房
61		广播测试不响	地下室
62	标识	所有设备间未挂标识牌	地下室, 东区, 西区

说明：1#主机、2#主机共 27 个回路，具体故障如下：

序号	机号	回路	点位	描述	备注(部分线路故障)
1	1	1	1	点型感烟	断线故障
2	1	1	2	点型感烟	断线故障
3	1	1	3	点型感烟	断线故障
4	1	1	4	点型感烟	断线故障
5	1	1	5	点型感烟	断线故障
6	1	1	6	点型感烟	断线故障
7	1	1	7	点型感烟	断线故障
8	1	1	8	点型感烟	断线故障
9	1	1	9	点型感烟	断线故障
10	1	1	10	点型感烟	断线故障
11	1	1	11	点型感烟	断线故障
12	1	1	12	点型感烟	断线故障
13	1	1	13	点型感烟	断线故障
14	1	1	14	点型感烟	断线故障
15	1	1	15	点型感烟	断线故障
16	1	1	16	点型感烟	断线故障
17	1	1	17	点型感烟	断线故障
18	1	1	18	点型感烟	断线故障
19	1	1	19	点型感烟	断线故障
20	1	1	20	点型感烟	断线故障
21	1	1	21	点型感烟	断线故障

22	1	1	22	点型感烟	断线故障
23	1	1	23	点型感烟	断线故障
24	1	1	24	点型感烟	断线故障
25	1	1	25	点型感烟	断线故障
26	1	1	26	点型感烟	断线故障
27	1	1	27	点型感烟	断线故障
28	1	1	28	点型感烟	断线故障
29	1	1	29	点型感烟	断线故障
30	1	1	30	点型感烟	断线故障
31	1	1	31	点型感烟	断线故障
32	1	1	32	点型感烟	断线故障
33	1	1	33	点型感烟	断线故障
34	1	1	34	点型感烟	断线故障
35	1	1	35	点型感烟	断线故障
36	1	1	36	点型感烟	断线故障
37	1	1	37	点型感烟	断线故障
38	1	1	38	点型感烟	断线故障
39	1	1	39	点型感烟	断线故障
40	1	1	40	点型感烟	断线故障
41	1	1	41	点型感烟	断线故障
42	1	1	42	点型感烟	断线故障
43	1	1	43	点型感烟	断线故障
44	1	1	44	点型感烟	断线故障
45	1	1	45	点型感烟	断线故障
46	1	1	46	点型感烟	断线故障
47	1	1	47	点型感烟	断线故障
48	1	1	48	点型感烟	断线故障
49	1	1	49	点型感温	断线故障
50	1	1	50	点型感烟	断线故障
51	1	1	51	点型感温	断线故障
52	1	1	52	点型感温	断线故障
53	1	1	53	声光报警	断线故障
54	1	1	54	声光报警	断线故障
55	1	1	55	声光报警	断线故障
56	1	1	56	声光报警	断线故障
57	1	1	57	声光报警	断线故障
58	1	1	58	声光报警	断线故障
59	1	1	59	手动按钮	断线故障
60	1	1	60	手动按钮	断线故障
61	1	1	61	手动按钮	断线故障
62	1	1	62	手动按钮	断线故障
63	1	1	63	手动按钮	断线故障
64	1	1	64	手动按钮	断线故障

65	1	1	65	消火栓	断线故障
66	1	1	66	消火栓	断线故障
67	1	1	67	消火栓	断线故障
68	1	1	68	消火栓	断线故障
69	1	1	69	消火栓	断线故障
70	1	1	70	消火栓	断线故障
71	1	1	71	报警输入	断线故障
72	1	1	72	反馈输入	断线故障
73	1	1	73	显示盘	断线故障
74	1	1	74	输入输出	断线故障
75	1	1	75	输入输出	断线故障
76	1	1	76	反馈输入	断线故障
77	1	1	77	反馈输入	断线故障
78	1	1	78	正压风阀	断线故障
79	1	1	79	排烟阀	断线故障
80	1	1	80	排烟阀	断线故障
81	1	1	81	排烟阀	断线故障
82	1	1	82	预留节点	断线故障
83	1	1	83	广播模块	断线故障
84	1	1	84	消火栓	断线故障
85	1	1	85	防火阀	断线故障
86	1	1	86	防火阀	断线故障
87	1	1	89	反馈输入	断线故障
88	1	1	90	输入输出	断线故障
89	1	1	91	输入输出	断线故障
90	1	1	92	反馈输入	断线故障
91	1	2	69	广播模块	断线故障
92	1	3	8	未知	断线故障
93	1	3	15	未知	断线故障
94	1	3	16	未知	断线故障
95	1	3	17	未知	断线故障
96	1	3	24	未知	断线故障
97	1	3	27	未知	断线故障
98	1	3	28	未知	断线故障
99	1	3	29	未知	断线故障
100	1	3	54	未知	断线故障
101	1	3	55	未知	断线故障
102	1	3	56	未知	断线故障
103	1	3	63	未知	断线故障
104	1	3	66	照明强切	断线故障
105	1	3	67	应急照明	断线故障
106	1	3	68	广播模块	断线故障
107	1	3	94	声光报警	断线故障

108	1	3	95	声光报警	断线故障
109	1	3	96	声光报警	断线故障
110	1	3	103	显示盘	断线故障
111	1	3	106	照明强切	断线故障
112	1	3	107	应急照明	断线故障
113	1	3	108	广播模块	断线故障
114	1	3	133	点型感烟	断线故障
115	1	3	134	声光报警	断线故障
116	1	3	135	声光报警	断线故障
117	1	3	136	声光报警	断线故障
118	1	3	143	显示盘	断线故障
119	1	3	146	照明强切	断线故障
120	1	3	147	应急照明	断线故障
121	1	3	148	广播模块	断线故障
122	1	3	169	点型感烟	断线故障
123	1	3	174	声光报警	断线故障
124	1	3	175	声光报警	断线故障
125	1	3	176	声光报警	断线故障
126	1	3	177	手动按钮	断线故障
127	1	3	178	手动按钮	断线故障
128	1	3	179	手动按钮	断线故障
129	1	3	182	消火栓	断线故障
130	1	3	183	显示盘	断线故障
131	1	3	186	照明强切	断线故障
132	1	3	187	应急照明	断线故障
133	1	3	188	广播模块	断线故障
134	1	4	14	未知	断线故障
135	1	4	15	未知	断线故障
136	1	4	16	未知	断线故障
137	1	4	23	未知	断线故障
138	1	4	26	未知	断线故障
139	1	4	27	未知	断线故障
140	1	4	28	未知	断线故障
141	1	4	44	声光报警	断线故障
142	1	4	45	声光报警	断线故障
143	1	4	46	声光报警	断线故障
144	1	4	53	显示盘	断线故障
145	1	4	56	照明强切	断线故障
146	1	4	57	应急照明	断线故障
147	1	4	58	广播模块	断线故障
148	1	4	76	声光报警	断线故障
149	1	4	77	声光报警	断线故障
150	1	4	78	声光报警	断线故障

151	1	4	85	显示盘	断线故障
152	1	4	88	照明强切	断线故障
153	1	4	89	应急照明	断线故障
154	1	4	90	广播模块	断线故障
155	1	4	108	声光报警	断线故障
156	1	4	109	声光报警	断线故障
157	1	4	110	声光报警	断线故障
158	1	4	117	显示盘	断线故障
159	1	4	120	照明强切	断线故障
160	1	4	121	应急照明	断线故障
161	1	4	122	广播模块	断线故障
162	1	4	140	声光报警	断线故障
163	1	4	141	声光报警	断线故障
164	1	4	142	声光报警	断线故障
165	1	4	149	显示盘	断线故障
166	1	4	152	照明强切	断线故障
167	1	4	153	广播模块	断线故障
168	1	4	154	应急照明	断线故障
169	1	4	172	声光报警	断线故障
170	1	4	173	声光报警	断线故障
171	1	4	174	声光报警	断线故障
172	1	4	178	未知	断线故障
173	1	4	179	未知	断线故障
174	1	4	180	未知	断线故障
175	1	4	181	显示盘	断线故障
176	1	4	184	照明强切	断线故障
177	1	4	185	应急照明	断线故障
178	1	4	186	广播模块	断线故障
179	1	4	197	电梯迫降	断线故障
180	1	4	198	电梯迫降	断线故障
181	1	5			总线开路
182	1	6	136	未知	断线故障
183	1	11	2	声光报警	断线故障
184	1	15	70	未知	断线故障
185	2	4	1	点型感温	断线故障
186	2	4	13	点型感烟	断线故障
187	2	4	58	挡烟垂壁	断线故障
188	2	6	136	点型感烟	断线故障
189	2	11	2	点型感温	断线故障